FAGOMRÅDE 17 / 22

Murer-, puds- & flisearbejde

Planlæg supplerende bygningsarbejder omkring underlagets klarhed og de tilstødende systemer. Murede skillevægge, puds og fliseoverflader koordineres gennem afsætning, armeringsdetaljer, materialekompatibilitet, bevægelsesfuger og finishkontrol, mens det aftalte projekt styrer krav til konstruktion, fugtforhold og de enkelte grænseflader før aflevering.



Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ERFARINGEN BAG ARBEJDET

Sådan organiseres arbejdspakken

20+

Ædra samler personlig byggeerfaring udviklet gennem underentrepriser i Italien siden 2006 og byggepladskoordinering i Danmark. Mere end tyve år henviser til ledelsens og teamets erfaring. Leverancen organiseres efter den aftalte arbejdspakke, gældende projekt og kontraktlige ansvarsfordeling.

01 **Klart omfang**

Aftal materialer, mængder, faggrænser, adgang, grænseflader og acceptkriterier før opstart.

02 **Koordineret udførelse**

Forbind arbejdsfronter, kompetente hold, materialer, tilsyn og kontroller med projektets tidsplan.

03 **Dokumenteret aflevering**

Registrér aftalte kontroller, skjulte grænseflader, afvigelser og korrigerende handlinger før afslutning.

LØSNINGER OG ANVENDELSER

Fire konkrete arbejdspakker



01 Murede skillevægge og tilslutninger

Afsæt aftalt vægtype og åbninger efter godkendte tegninger. Afstem underlagsforberedelse, forbandt, ankre, lokal armering og bevægelsesfuger med tilstødende konstruktioner samt rækkefølgen for installationsarbejder og de efterfølgende overflader.

02 Underlag til puds og overfladebehandling

Gennemgå murede og støbte underlag, og koordinér rengøring, reparation og kompatibel forbehandling. Udfør det valgte pudssystem i kontrollerede etaper med de foreskrevne tørreforhold inden den efterfølgende overfladebehandling.

03 Vægfliser og afslutningsdetaljer

Aftal flisegrid, modulretning og afslutninger før lægning. Koordinér klæber, underlag, installationsgennemføringer, kantprofiler og bevægelsesfuger med det valgte flisesystem og de omgivende overflader i den aftalte udførelsesrækkefølge.

04 Fliser i vådrumsgrænseflader

Bekræft dokumenteret vådrumsprojekt og ansvar for membransystemet. Koordinér underlagsfald, membransamlinger, afløb og gennemføringer før fliselægning, og hold kontrolpunkter åbne, indtil de ansvarlige parter har accepteret de skjulte detaljer.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

01 Murede skillevægge og tilslutninger

ARBEJDSMETODE

Afsæt aftalt vægtype og åbninger efter godkendte tegninger. Afstem underlagsforberedelse, forbandt, ankre, lokal armering og bevægelsesfuger med tilstødende konstruktioner samt rækkefølgen for installationsarbejder og de efterfølgende overflader.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér sten, mørtel, mål, rethed, tilslutninger og bevægelsesmuligheder; dokumentér skjult armering og uafklarede projekteringsgrænseflader, før næste arbejdsetape påbegyndes.

02 Underlag til puds og overfladebehandling

ARBEJDSMETODE

Gennemgå murede og støbte underlag, og koordinér rengøring, reparation og kompatibel forbehandling. Udfør det valgte pudssystem i kontrollerede etaper med de foreskrevne tørreforhold inden den efterfølgende overfladebehandling.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér vedhæftning, lagkompatibilitet, planhed, hjørneprofiler og hærdning; registrér fejl og aftalte udbedringer, før de afsluttende behandlinger udføres på området.

UDFØRELSE OG KVALITETSKONTROL

Teknisk levering / kontrolpunkter

03 Vægfliser og afslutningsdetaljer

ARBEJDSMETODE

Aftal flisegrid, modulretning og afslutninger før lægning. Koordinér klæber, underlag, installationsgennemføringer, kantprofiler og bevægelsesfuger med det valgte flisesystem og de omgivende overflader i den aftalte udførelsesrækkefølge.

KVALITETSKONTROL

Kontrollér fliselinjer, klæber, fugebredder, kantprofiler og bevægelsesfuger; afstem åbninger og tilstødende overflader, og dokumentér observationer før færdiggørelse og aflevering.

04 Fliser i vådrumsgrænseflader

ARBEJDSMETODE

Bekræft dokumenteret vådrumsprojekt og ansvar for membransystemet. Koordinér underlagsfald, membransamlinger, afløb og gennemføringer før fliselægning, og hold kontrolpunkter åbne, indtil de ansvarlige parter har accepteret de skjulte detaljer.

KVALITETSKONTROL

Registrér membransystem, afløbs- og gennemføringsdetaljer, foreskrevne fald og kontrollen før tildækning; autorisationskrævende VVS-arbejde forbliver hos den relevante autoriserede virksomhed.

MATERIALER OG FAGGRÆNSEFLADER

Detaljer, der styrer leverancen

Arbejdspakken afgrænses ud fra tegninger, vægtyper, overfladeskemaer og underlagsundersøgelser. Planlægningen forbinder blok- og teglvægge, lokal armering, installationsåbninger, pudslag og fliseoverflader med adgang og tørreetaper. Tilslutninger til eksisterende konstruktioner og bevægelsesfuger følger godkendte detaljer. Vådrumsgrænseflader koordineres med det dokumenterede membransystem, før fliser skjuler løsningen. Kontrol registrerer materialer, rethed, underlagsaccept, lagklarhed, fugedetaljer og synlig finish. Konstruktionsprojektering, fugtteknisk specialprojektering og autorisationskrævende installationsarbejde forbliver hos de udpegede ansvarlige parter.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Vægtyper, overfladeskemaer, underlagsundersøgelser, åbningsdetaljer, fugtkrav, bevægelsesfuger, adgang og tidsmæssige afhængigheder mellem de tilstødende fag.

Ansvar og kompetent udførelse

Projektbeslutninger, konstruktive ændringer og autorisationskrævende installationer varetages af de udpegede kompetente parter. El-, VVS-, gas-, kloak- og asbestopgaver med autorisationskrav tildeles relevante autoriserede virksomheder. Ædras aftalte omfang fastlægger byggearbejde, støtte og koordinering.

TIDSPLAN / QA-QC / HSE

Et forløb, som kan følges og dokumenteres

01 Omfang og tegningsgennemgang

Afklar arbejdsgrænser, gældende revisioner, adgang og acceptkriterier.

02 Materialer og arbejdsfronter

Koordinér leverancer, materialebeskyttelse, grænseflader og rækkefølge.

03 Første udførelse

Kontrollér en repræsentativ første detalje før gentagelse.

04 Kontrol før lukning

Registrér aftalte kontroller og frigiv skjulte grænseflader før inddækning.

05 Sikkerhed og opfølgning

Koordinér opgaverisici, egnet adgang og kompetent tilsyn med projektets rammer.

06 Afslutning og aflevering

Luk afvigelser og mangler, angiv udeståender og aflever de aftalte registreringer.

AFGRÆNS DIN ARBEJDSPAKKE

Fra gennemgang til dokumenteret aflevering

Planlæg supplerende bygningsarbejder omkring underlagets klarhed og de tilstødende systemer. Murede skillevægge, puds og fliseoverflader koordineres gennem afsætning, armeringsdetaljer, materialekompatibilitet, bevægelsesfuger og finishkontrol, mens det aftalte projekt styrer krav til konstruktion, fugtforhold og de enkelte grænseflader før aflevering.

GRUNDLAG FOR DIT TILBUD

Vægtyper, overfladeskemaer, underlagsundersøgelser, åbningsdetaljer, fugtkrav, bevægelsesfuger, adgang og tidsmæssige afhængigheder mellem de tilstødende fag.

AFTALT AFLEVERINGSDOKUMENTATION

Tegnings- og revisionsreferencer; materiale- og produktregistrering; kontrolskemaer; fotos af skjulte grænseflader hvor aftalt; afvigelser og korrigerende handlinger; udeståender; samt de aftalte afleveringsdokumenter.

INFO@SYNERA.DK

ÆDRA ApS · CVR 46374290 · SYNERA GROUP

Illustrative anvendelsesbilleder. Projekt, valgt system og kontraktligt omfang styrer udførelsen.

ÆDRA

SYNERA GROUP

Se alle Ædras 22 arbejdsområder

09 Jordarbejde og fundamentsudgravning

10 Montage af præfabrikerede elementer

02 Gipsvægge, røntgenafskærmning og specialaptering

04 Nedhængte og lufttætte lofter

05 Akustiklofter og vægbeklædning i træ

14 Gulve og belægninger

15 Malerarbejde og overflader

16 Døre, vinduer og snedkeri

17 Murerarbejde, puds og fliser

18 Renovering og aptering

06 Ventilation og kanalarbejde

07 Vvs, rørarbejde og mekaniske grænseflader

08 Elgrænseflader og bygningsarbejder

12 Teknisk rørisolering

13 Facadebeklædning og ventilerede facader

03 Dampspærre og lufttæthed

01 Passiv brandsikring og brandlukning

11 Byggeledelse, kvalitetssikring og afleveringsstøtte

19 Betonskæring og diamantboring

20 Tag og vandtætte detaljer

21 Facadeisolering og puds

22 Selektiv nedtagning

synera.dk/brochures-da.html

info@synera.dk